

レインボーLED電球 リモコン取扱説明書

2021.11.11版



★デイリータイマーについて



- 設定した時間経過後に消灯し、かつ、設定操作をした時点から24時間後に点灯します。以降、同じ時刻での消灯・点灯を自動的に繰り返します。
- 毎日決まった時間に自動点灯・消灯させたい時に便利です。

●設定方法

電球を点灯状態にし、カラーとモードを選択してから、消灯までの時間数分デイリータイマーボタンを押します。その際、消灯までの時間数と同じ回数(例えば2時間なら2回)電球が点滅します。

●設定例：18時点灯・23時消灯を自動で繰り返したい場合

⇒18時にデイリータイマーを5回押します。

電球が5回点滅し、以降は23時消灯・翌日18時点灯を繰り返します。

※タイマーを解除するには、コンセントを抜くなどして電源を切るか、リモコンのデイリータイマー以外のボタンを押して下さい。