

レインボーLED電球 リモコン取扱説明書

2022.09.06版

明るさ調節

(チェンジモード時は色切替速度の調節)

最大光量モード

(電球色・明るさ最大)

チェンジモード

(色が自動で切り替わる)

スムーズモード

(色が滑らかに変化する)

電源ON

フラッシュモード

(電球色・明るさ最大で素早く点滅)

電源OFF

※このボタンは
使いません

2色間スムーズモード

(2色間で滑らかに変化する)

カラーチェンジボタン

